

TC27


CHINESE FOOD RECORD




Инструкция

Напоминание

1. Материалы А, В и С следует упаковывать отдельно. Некоторые материалы будут упакованы непосредственно в упаковочную коробку (большинство из них - материал А), поскольку они имеют большие размеры или требуют специальной защиты. Некоторые материалы будут упакованы смешанно.
2. Пожалуйста, приготовьте инструменты, такие как ножницы, линейку, принадлежности для рукоделия и т.д.
3. Пожалуйста, отрежьте ткань и материалы в соответствии с шаблоном, чтобы избежать ошибок.
4. Это нормальное явление, когда фактический размер отличается от указанного на маркировке материала на 2-3 мм, поскольку древесина полируется вручную, а инструменты для измерения используются разные.
5. Небольшие различия в цвете и форме различных партий дерева, ткани, бисера могут быть изменены без предварительного уведомления.
6. Цвет печати цветного руководства и физического объекта может несколько отличаться. Цвет физического объекта имеет преимущественную силу.
7. Дети должны работать в сопровождении взрослых.
8. Так же количество деталей может отличаться в разных наборах



Запрещается непосредственно прикасаться руками к электрическому проводу и обоим электродам



При проверке колбы лампы подключите распределительный щит и заклейте место соединения электрических проводов клееной бумагой.

Начнем подготовку!

1.

Просмотрите все материалы и упаковки с материалами.

2.

Просмотрите руководство и ознакомьтесь с общими этапами.


3.

Приготовьте специальный клей или быстросохнущий клей для приклеивания (за исключением специально указанного белого латекса для приклеивания).

4.

Найдите материалы, необходимые для изготовления, в соответствии с номерами и картинками.





E7-1



E7-4



E7-2



E7-4



E7-5



E7-6



E7-3




E7-7



Китайский гамбургер


Магазин булочек с начинкой на пару



Магазин сахарной живописи



Магазин сахарной живописи




Картонная бумага




ТС27
Бумажные
аксессуары


E9 Бумага гофрокартон коричневая (37*11см)



I3 Матовая серебряная бумага (13*17см)



I7 Тонкая глянцевая бумага




I7 Бумага с серной кислотой (5*5 см)



I23 Бежевая сетка (3*2 см)




I24 Красная ткань (8*7 см)



I5 Бежевая гофрированная бумага (6*3 см)



I9 Золотая матовая бумага (2*2 см)




ТС27
Шаблон для бумаги (1:1)
Пожалуйста, вырежьте его в соответствии с формой и расположением шаблона

Комплект А

Cut the material page so as to find the material No. more conveniently



A1 Деревяно
18.2*16.8*0.2cm
Цвет бревна (1 шт.)



A2 Деревяно
18.2*16.8*0.2cm
Цвет бревна (1 шт.)



A3 Деревяно
18.2*4.6*0.4cm
Цвет бревна (1 шт.)




A4 Деревяно
18.2*3.8*0.4cm
Цвет бревна (1 шт.)




A5 Деревяно
16.8*0.5*0.2cm
Цвет бревна (2 шт.)




A6 Деревяно
16.8*8*0.2cm
Цвет бревна (1 шт.)



A7 Светло-кофейный
13.9*1*0.2cm
(1 шт.)



A8 Светло-кофейный
7.8*2*0.2cm
(1 шт.)



A9 Светло-кофейный
5.5*6.7*0.2cm
(1 шт.)




A10 Коричневый
5.5*0.9*0.2cm
(1 шт.)



A11 Коричневый
5.5*0.2*0.2cm
(2 шт.)



A12 Коричневый
1.1*2.4*0.2cm
(4 шт.)



A13 Темно-оранжевый
2.6*5.6*0.4cm
(1 шт.)




A14 Деревяно
6.1*0.9*0.2cm
(1 шт.)




A15 Деревяно
3.8*1.1*0.2cm
(2 шт.)



A16 Деревяно
5.5*2.5*0.2cm
(1 шт.)



A17 Светло-кофейный
0.7*2.5*0.2cm
(1 шт.)



A18 Светло-кофейный
2.3*2.8*0.2cm
(1 шт.)



A19 Деревяно
2.8*1.1*0.2cm
(1 шт.)



A20 Деревяно
5.5*0.9*0.2cm
(1 шт.)



A21 Деревяно
0.7*1.1*0.2cm
(1 шт.)









A22 Деревяно
1.3*1.3*0.2cm
(2 шт.)




A23 Деревяно
1.4*1.5*0.2cm
(1 шт.)




						
A24 Дерево 0.5*1.3*0.3cm Темно-красный (2 шт.)	A25 Дерево 0.8*0.8*0.2cm Темно-красный (2 шт.)	A26 Дерево 0.6*1.5*0.2cm Темно-красный (4 шт.)	A27 Дерево 0.6*0.74*0.2cm Темно-красный (4 шт.)	A28 Дерево 0.6*0.6*0.2cm Темно-красный (4 шт.)	A29 Дерево 4*0.9*0.4cm Темно-оранжевый (1 шт.)	A30 Дерево 1*1*0.2cm Коричневый (6 шт.)

Комплект В

						
B1 Дерево 6.3*9.8*0.2cm Темно-красный (1 шт.)	B2 Дерево 9.8*1.8*0.2cm Темно-красный (1 шт.)	B4 Дерево 6.3*7.3*0.2cm Коричневый (1 шт.)	B5 Дерево 5.7*7.3*0.3cm Желто-коричневый (2 шт.)	B6 Дерево 5.9*1.8*0.2cm Цвет бревна (1 шт.)	B7 Дерево 5.9*1.83*0.2cm Цвет бревна (1 шт.)	B8 Дерево 1.3*1*0.2cm Цвет бревна (2 шт.)
						
B9 Дерево 4.8*0.5*0.4cm Коричневый (1 шт.)	B10 Дерево 5*1.5*0.2cm Цвет бревна (1 шт.)	B11 Дерево 5*1*0.2cm Цвет бревна (1 шт.)	B12 Дерево 1.6*1*0.2cm Красный (2 шт.)	B13 Дерево 6.7*1*0.2cm Красный (1 шт.)	B14 Дерево 0.2*4.3*0.2cm Красный (2 шт.)	B15 Дерево 1.4*2.25*0.2cm Цвет бревна (2 шт.)
						
B16 Дерево 4*0.8*0.2cm Черный (1 шт.)	B17 Дерево 4.6*1*0.2cm Цвет бревна (1 шт.)	B18 Дерево 1.9*1.3*0.5cm Цвет бревна (1 шт.)	B19 Дерево 3.3*6.2*0.4cm Коричневый (1 шт.)	B20 Дерево 3.3*1.8*0.2cm Коричневый (1 шт.)	B21 Дерево 1.8*1.4*0.2cm Коричневый (2 шт.)	B22 Дерево 3.3*2.1*0.5cm Коричневый (1 шт.)
						
B23 Дерево 3.3*2.1*0.2cm Цвет бревна (1 шт.)	B24 Дерево 0.9*0.9*0.2cm Черный (1 шт.)					

						
B25 Дерево 1.7*1*0.2cm Коричневый (1 шт.)	B26 Дерево 2.2*1.6*0.2cm Серо-оранжевый (1 шт.)	B27 Дерево 1*2.5*0.2cm Коричневый (2 шт.)	B28 Дерево 3.3*4.1*0.2cm Коричневый (1 шт.)	B29 Дерево 2.7*1.25*0.2cm Желто-коричневый (1 шт.)	B30 Дерево 1.7*1.3*0.5cm Цвет бревна (2 шт.)	B31 Дерево 1.5*3.2*0.2cm Темно-красный (1 шт.)

Комплект С

						
C1 Дерево 12.5*1.8*0.2cm Темно-красный (1 шт.)	C2 Дерево 7.6*2.4*0.2cm Светло-коричневый (1 шт.)	C3 Дерево 4.7*2.4*0.2cm Темно-красный (1 шт.)	C4 Дерево 1.2*7.6*0.2cm Темно-красный (1 шт.)	C5 Дерево 8.8*1.8*0.2cm Темно-красный (2 шт.)	C6 Дерево 6.6*1.8*0.2cm Темно-красный (1 шт.)	
						
C7 Дерево 7.5*9.4*0.2cm Темно-красный (1 шт.)	C8 Дерево 3.9*6.8*0.2cm Темно-красный (1 шт.)	C9 Дерево 2*6*0.2cm Темно-красный (2 шт.)	C10 Дерево 3.5*2.9*0.2cm Темно-красный (1 шт.)	C11 Дерево 1.8*4.5*0.2cm Темно-красный (1 шт.)	C12 Дерево 2.5*1.6*0.2cm Коричневый (1 шт.)	
						
C13 Дерево 2.4*2.2*0.2cm Коричневый (1 шт.)	C14 Дерево 7.3*1.8*0.2cm Цвет бревна (1 шт.)	C15 Дерево 4.1*1.4*0.2cm Коричневый (1 шт.)	C16 Дерево 2.5*1.4*0.2cm Коричневый (1 шт.)	C17 Дерево 1.8*1.4*0.2cm Коричневый (1 шт.)	C18 Дерево 3.3*1.2*0.2cm Коричневый (1 шт.)	C19 Дерево 1*1*0.2cm Серый (1 шт.)



C20 Дерево
0.8*0.5*0.2cm
(4 шт.)



C21 Дерево
1.3*0.5*0.2cm
(1 шт.)



C22 Дерево
1*2.4*0.2cm
(1 шт.)



C23 Дерево
1*2.2*0.4cm
(1 шт.)



C24 Дерево
3.3*1*0.2cm
(1 шт.)



C25 Дерево
0.8*0.8*0.4cm
(1 шт.)



C26 Дерево
1.7*1.7*0.2cm
(2 шт.)



C27 Дерево
0.7*1.6*0.4cm
(2 шт.)



C28 Дерево
0.9*1.8*0.2cm
(8 шт.)



C29 Дерево
0.8*0.7*0.2cm
(4 шт.)




C30 Дерево
0.4*0.2*0.2cm
(12 шт.)



C31 Дерево
3.1*1.3*0.2cm
(1 шт.)



C32 Дерево
3.1*2.5*0.2cm
(1 шт.)



D1 Дерево
3*5.1*0.4cm
(1 шт.)



D2 Дерево
3.3*5*0.4cm
(1 шт.)



D3 Дерево
12.2*1.4*0.2cm
(2 шт.)



D4 Дерево
6.8*0.2*0.2cm
(1 шт.)



D5 Дерево
6.2*6.8*0.2cm
(1 шт.)



D6 Дерево
6*4.2*0.2cm
(1 шт.)




D7 Дерево
6*2*0.2cm
(1 шт.)



D8 Дерево
6.4*2*0.2cm
(1 шт.)



D9 Дерево
0.6*1.3*0.2cm
(2 шт.)



D10 Дерево
6.4*1.3*0.2cm
(1 шт.)




D11 Дерево
5.7*0.5*0.4cm
(1 шт.)



D12 Дерево
3*1*0.2cm
(1 шт.)



D13 Дерево
4*1*0.2cm
(1 шт.)

 D14 Дерево 1.5*1.3*0.2cm (2 шт.)	 D15 Дерево 0.6*1.4*0.3cm (2 шт.)	 D16 Дерево 1*1.5*0.3cm (8 шт.)	 D17 Дерево 1.2*2.3*0.2cm (4 шт.)	 D18 Дерево 1.2*1.6*0.2cm (1 шт.)	 D19 Дерево 1.2*0.8*0.2cm (1 шт.)
 D20 Дерево 3.8*1.4*0.2cm (1 шт.)	 D21 Дерево 3.8*1*0.2cm (1 шт.)	 D22 Дерево 1.4*2.7*0.2cm (2 шт.)	 D23 Дерево 4.5*0.7*0.2cm (2 шт.)	 D24 Дерево 1.1*1.1*0.2cm (3 шт.)	 D25 Дерево 4.6*0.2*0.2cm (1 шт.)
 D26 Дерево 1.1*1.25*0.2cm (1 шт.)	 D27 Дерево 2.2*1.2*0.2cm (1 шт.)	 D28 Дерево 2*1*0.2cm (1 шт.)	 D29 Дерево 2.6*1*0.2cm (1 шт.)	 D30 Дерево 2.6*1.2*0.2cm (1 шт.)	 D31 Деврвоее 1.5*1.5*0.4cm (3 шт.)

Комплект Е

 E1 ПВА клей (1 банка)	 E2 Батарейный блок (1 шт.)	 E3 Лампа-держатель (2 шт.)	 E4 Соединительная проволока 60 см (1 шт.)	E5 Липкая бумага (Оторвите заднюю часть. Ее можно использовать для обмотки электрического провода при соединении электрических проводов) (1 шт.)	E6 Абразивная бумага (Используется для полировки грубой поверхности). (1 шт.)	E7 Бумажный аксессуар (бумага напечатана с рисунком) (1 комплект)	E8 Бумажный шаблон (бумага с черно-белым рисунком) (1 комплект)
E9 Коричневый гофрированная бумага 18*18cm (2 шт.) 18*10cm (1 шт.) 37*11cm (1 шт.)	 E10 Белая картонная бумага 13*10cm (1 шт.)	 E11 ПВХ 17.8*7.6*0.1cm (1 шт.)	 E12 ПВХ 16.4*7.6*0.1cm (1 шт.)				

Материал F

 F1 (15 шт.)	 F2 (3 шт.)	 F3 (7 шт.)	 F4 (3 шт.)	 F5 (62 шт.)	 F6 (1 шт.)	 F7 (4 шт.)	 F8 (3 шт.)
 F9 (1 шт.)	 F10 (2 шт.)	 F11 (5 шт.)	 F12 (1 шт.)	 F13 (2 шт.)	 F14 (8 шт.)	 F15 (8 шт.)	 F16 (4 шт.)
 F17 (23 шт.)	 F18 (6 шт.)	 F19 (5 шт.)	 F20 (2 шт.)	 F21 (1 шт.)	 F22 (3 шт.)	 F23 (1 шт.)	 F24 (2 шт.)

Материал G

 G1 (2 шт.)	 G2 (2 шт.)	 G3 (3 шт.)	 G4 (3 шт.)	 G5 (2 шт.)	 G6 (3 шт.)	 G7 (2 шт.)	 G8 (2 шт.)
 G9 (1 шт.)	 G10 (1 шт.)	 G11 (4 шт.)	 G12 (2 шт.)	 G13 (15 шт.)	 G14 (2 шт.)	 G15 (2 шт.)	 G16 (2 шт.)


Cut the material page so as to find the material No. more conveniently

								
G17 (1 шт.)	G18 (1 шт.)	G19 (1 шт.)	G20 (2 шт.)	G21 (1 шт.)	G22 (1 шт.)	G23 (1 шт.)	G24 (1 шт.)	G25 (1 шт.)

КОМПЛЕКТ Н

					
H1 15cm (1 шт.)	H2 5cm (1 шт.)	H3 45cm (1 шт.)	H4 75cm (1 шт.)	H5 15cm (1 шт.)	H6 18cm (1 шт.)
					
H7 12cm (1 шт.)	H8 35cm (1 шт.)	H9 55cm (1 шт.)	H10 80cm (1 шт.)	H10 8cm (1 шт.)	

КОМПЛЕКТ I

	I1 (1 шт.)		I2 Бумага 5*14cm (1 шт.)		I3 Бумага 13*17cm (1 шт.)		I4 Бумага 18*6 cm (1 шт.)		I5 Бумага 6*3cm (1 шт.)		I6 Бумага 9*9cm (1 шт.)		I7 Бумага 5*5cm (1 шт.)		I8 Бумага 8*5cm (1 шт.)		I9 Бумага 2*2cm (1 шт.)
---	---------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	--	---------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------



I10

8*6cm(1шт.)



I11

6*6cm(1шт.)




I12

6*3cm(1шт.)



I13

6*4cm(1шт.)




I14

3*2cm(1шт.)



I15

8*6cm(1шт.)



I16

10*6cm(1шт.)




I17

2*2cm(1шт.)



I18

10*6cm(1шт.)



I19

3*3cm(1шт.)



I20

3*3cm(1шт.)



I21

3*3cm(1шт.)



I22

2*2cm(1шт.)



I23

3*2cm(1шт.)



I24

8*7cm(1шт.)



I25

53*21cm(2шт.)



I26

10*8cm(1шт.)



I27

3*3cm(1шт.)

Комплект J



J1

(2шт.)



J2

(1шт.)



J3

(1шт.)



J4

(3шт.)



J5

(несколько)



J6

(несколько)



J7

(несколько)




J8

(несколько)



J9

(несколько)



J10

(несколько)



J11


(несколько)



J12

(несколько)

Уличная рамка



Вырежьте его.



→



→




Примечание:
Перед использованием проверьте, может ли лампа быть включена. См. метод проверки на задней обложке.









Согните его в соответствии с размерами, указанными на рисунке, и аккуратно скрутите струнную лампу E3.

Проникните в держатель лампы в соответствии с последовательностью действий, закрепите и приклейте лампу.



Вид крупным планом



Правая наружная рама



E7-2

Отцентрируйте и приклейте.
E9 (18*18 см) Задняя часть



Проделайте дырки

Отцентрируйте и приклейте.



E7-3



E9 (18*10 см)

Вырежьте



Держатель лампы ①

2.3 см

Держатель лампы ②

Держатель лампы ③

1.8 см

Держатель лампы ④

1.4 см

Держатель лампы ⑤

2 см

Держатель лампы ⑥


2 см

Согните его в соответствии с размерами, указанными на рисунке, аккуратно скрутите струнную лампу E3.


Проведите в держатель лампы, приклейте и закрепите лампу.




Вид крупным планом



Проведите за линию лампы.




Проведите за линию лампы на передний план.



Выровняйте край и приклейте его.

Прикрепите удлинитель.



Наклейте на стену.

Выровняйте край и приклейте


Вытащите электрический провод.



Вставьте и закрепите батарейный блок E2.



Намотайте и соедините серый провод от батарейного блока с лампой накаливания, серый провод и удлинительный провод из медной проволоки без резины.




Отрежьте 1 см резины на обоих концах удлинителя одной лампы (чтобы разделить положительный и отрицательный электрод).

E4(30 cm 2 pcs)



Отрежьте 1 см резины, намотайте и соедините с белым проводом батарейного отсека и медным проводом лампы.



Оберните стык электрических проводов клеевой бумагой.



Разложите лампу, сверните ее и приклейте.

Подготовка шаблона бумаги

1 15 Бумажный шаблон. Наклейте его. Желтая бумага с 15 морщинками. Нанесите клей на красную точку.

Вырежьте его.

2 14 Шаблон для яркой бумаги. Согните бумажный шаблон и наклейте его. Нанесите клей на красную точку. Наклейте его.

Примечание: Наклейте и запаситесь материалом и бумажным шаблоном. Вырежьте их перед использованием.

3 17 Пергаментная бумага. Наклейте его. Нанесите клей на красную точку.

4 13 Бумажный шаблон. Наклейте его. 13 Матовая бумага (задняя часть). Нанесите клей на красную точку.


5 124 шаблон красной ткани. Наклейте его. 124 красная ткань. Нанесите клей на зеленые точки.

6

E9 Шаблон из коричневой гофрированной бумаги




E9 Шаблон из коричневой гофрированной бумаги (сзади)



7

Наклейте его.

123 Бежевый сетчатый шаблон



8

19 Бумага шаблон

Наклейте его.



19 Золотая матовая бумага (на обороте)

9

Сначала наклейте, а потом нарежьте.

110 Коричневая неволистая ткань E7-66




10

E7-65 110 Красная неволистая ткань E7-65



11

119 Темно-фиолетовая неволистая ткань E7-57



12

E7-56 116 Белая неволистая ткань



13

120 Темно-зеленая неволистая ткань E7-59



14

115 Желтая неволистая ткань



15

E7-10



16

Бумажный аксессуар (коробка)

Наклейте его.



E10 Белая картонная коробка



Дом налевой улице

Китайский магазин гамбургеров




Корзина



Шкаф Примечание: Разрежьте нетканый материал на куски. Отрежьте небольшое количество на угол. Остальное оставьте для использования.



Пан



E7-18

Нарежьте.

Сложите и приклейте.

I3 (Ложка)

Сложите и приклейте.

Наполните его и засуньте в него.

I10 Коричневая нетканая ткань (разрежьте ее на куски).

Совместите их между собой.

Холодная лапша

I4 (миска с холодной лапшой)

Обведите и приклейте

I4 (дно миски с холодной лапшой)

Наклейте его.

I5 (холодная лапша) (Вырезать со страницы 13.)

Китайский гамбургер

I3 (перегородка) Сложите и приклейте.

A22

Обведите его и приклейте.

Ароматизатор

I4 (чаша для ароматизаторов)

Обведите его и приклейте.

I4 (дно чаши для ароматизаторов)

I6 (разрежьте на кусочки для использования) Оставшуюся часть оставьте для использования.

I6 (0,5 см) (разрежьте на кусочки).

E7-10

I10 Коричневая нетканая ткань (разрежьте ее на кусочки).

J4 (нож) Наклейте его.

H9 (0,8 см)

E7-10

Отделите G20 (пластину) Остальное отложите для использования позже.

I12 Оранжевая нетканая ткань (разрежьте ее на куски).

F7

Пакет

E7-20

Шкаф для готовых блюд


Наклейте его.

I3 (A18) Наклейте его.



I3 (A19) A19 A18





E7-17 Наклейте его.

A16



Стул для чайного домика





Комбинация

Вид крупным планом

Картонная бумага (Китайский гамбургер)



Соедините их в комбинации.



Еще один крупный вид сверху



Магазин булочек с начинкой на пару




Пароварка






Нанесите небольшое количество клея и разотрите их в



Для завтрака



Коробки и пакеты для еды



Сложи по пунктиру и склей







Сложи по пунктиру и склей

Напитки






Прилавок булочек на пару





Обрежь край и вытяни нити



Соедините их в комбинации.


Вид крупным планом



Сложи по пунктиру и склей




Прикрепи держатель лампы посередине сцены




Прикрепи барабан

Закрепи занавес




Магазин сладостей

Сложи внутри



Разрежь I2 по краю (3*3cm)




Заверни и крепко завяжи. Отрежь лишнее

Шкаф



Сложи и склей




Вставь и склей




Размести и склей

Томаты на палочке




Скрути и склей










Сладкий стол




Сахарная палочка




19 (нож)

H11
(1 см)

Склей




Размести и склей




Размести и склей

Сложи и склей


127(2*0.6cm) (Вырежи со стр. 18)



Вывески и декорации левой улицы




Так же с другой стороны




Фонарики (сцена)



H4(4 cm 4 шт.)




Фонари (прилавок булочек на пару)



Лампа в чайной




Баннер



Растение



Вывеска



Крыша

E9 (каскад 2)
Разместите и приклейте

E9 (каскад 3)
Разместите и приклейте




Вид крупным планом



Совет: сгибайте с помощью ручки (в набор не входит)



Крупный план





Вид крупным планом




Создание зданий правой улицы

Магазин рисового пирога


Нарежь рисовые пироги





Каменная ступка




Вонючий тофу










Приправы





Стол для вонючего тофу





Клуб




Десерт и напиток



Блюдо «Сухой горшок»



Суп



Шарики

H6 (2cm)
Раздели на две части

Склей один край

Приклей

Обрежь

Приклей и отрежь таким же образом

Блюдо «Хого»

H6 (2 cm 2 шт.)
Сделай еще 8 шт.

Отрежь одну секцию

Приклей

I21 Вырежь 1.5*1.5 см мелко нарежь

Скатай в маленькие шарики

I6 Мелко нарежь

Распредели и склей

(Сухой цветок)

J9 Мелко нарежь

J7

Приклей

G10

Стулья

Сделай 4 стула

C28 C29 C30

C28 C30 C28

C30

Обеденные столы

C26

C27

F3

H10 (0.6cm 2 шт.)

Ресепшен

Используй всего один бамбуковый лист

Вставь и склей











Расположи и приклей

Склей

Приклей по краю

E7-48 C22 C23

Лавка



Крупный план

Склей
лестницу










Плакат (магазин
рисового пирога)



Крупный план


Плакат (магазин
рисового пирога)








Зона барбекю



Тарелка 2



Приправы



Тарелка 1



Тарелка 3





D23


Склей в комбинации




121 Нарезь на блоки

(0.2*0.5cm 5 шт.)

Нарезь
(0.2*0.5cm 3 шт.)



110
(1cm 8 шт.)



Склей



G3 (3 шт.) G5 (2 шт.) F11 (3 шт.) G7 (2 шт.) G2 (2 шт.) G6 (2 шт.) F1 (6 шт.)

H10 (1cm 8 шт.)

Вставь внутрь и склей



Размести и склей



D23

Склей в комбинации



Крупный вид сзади

E7-77

D5


Склей в комбинации

Вытяжка



E7-87
Сложи по пунктиру

Холодильник



13 (холодильник)

冰箱

Сложи по пунктиру

Склей в комбинации

D17(4)

Вставь и склей

12 прозрачная пленка (1.5*1cm)

D18

E7-80

Тарелка




G24
Нарезь




Мелко нарежь и наполни

H1 (0.4cm 3 шт.)



G25

Нарезь на полоски








F10




18 Сухой цветок

F3

Лобстер





Крупный план


Фонари




Фонарь в зоне барбекю



Фонарь в клубе



Фонари для магазина рисового пирога



Отрежь край и разбери на нити

Длинный фонарь




Продень и склей



Вывеска Уличная еда



Вывески





Комбинация






Создание книги







Обрежь по краю



Крупный план

Нанесите клей, но дождитесь его высыхания




Соедините части





Вставь и приклей боковые детали



Оберни и склей



Сними защитную пленку



Вид близко

Вставь спереди



Вставь сверху



Законченный вид!